JUPITER® 200

Consulte el boletín informativo 46-649 de Jupiter® 200 con Fieldbus Foundation


Manual de instalación y funcionamiento

Medición

magnetostrictiva

de nivel





3xxx

2xxx

1xxx












DESEMBALAJE

Desembale el equipo con cuidado. Asegúrese de haber retirado la protección de espuma de todos los componentes. Revise si hay algún daño en los componentes. Informe sobre cualquier daño oculto al transportista dentro de las siguientes 24 horas. Verifique los contenidos de los cartones/cajas con la lista de embalaje e informe sobre cualquier discrepancia a Magnetrol. Verifique el número de modelo de la placa para asegurarse que coincida con la lista de embalaje y la orden de compra. Verifique y registre el número de serie para proporcionarlo como referencia al solicitar piezas.



Estas unidades son conformes a:

- La Directiva EMC 2004/108/CE. Las unidades han sido evaluadas conforme a la norma EN 61326: 1997 + A1 + A2.
- Directiva 94/9/CE para equipos o sistema de protección diseñados para ser utilizados en atmósferas potencialmente explosivas. Certificado de examen tipo CE número DEKRA11ATEX0039X o ISSeP11ATEX007X.
- La Directiva PED 97/23/CE (directiva relativa a equipos de presión). Accesorios de seguridad por categoría IV módulo H1.



CONDICIONES ESPECIALES PARA USO INTRÍNSECAMENTE SEGURO EN ATEX

Los materiales marcados como equipos de Categoría 1 y utilizados en áreas peligrosas que requieren esta categoría deberán instalarse de tal manera que, incluso en casos raros, la cubierta de aluminio no pueda ser una fuente de encendido por impacto o fricción.


PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El transmisor Jupiter avanzado utiliza el principio de la magnetostricción y el efecto de un campo magnético en el cable magnetostrictivo como base para el funcionamiento del instrumento. Los componentes principales son el ensamblaje de sondas que contiene el cable y el ensamblaje de los dispositivos electrónicos.


MONTAJE


Modelo de montaje externo

Nota: si se solicita de fábrica con el indicador magnético de nivel, el transmisor estará adherido al indicador y configurado para la aplicación.




Modelo de inserción directa






Sólo debe conectarse a tierra UN lado del alambre protector. Se recomienda conectar el protector a tierra en el campo (al lado del transmisor - tal como se muestra arriba) pero también se permite conectar en la sala de control.

RESISTENCIA DE LAZO



CONFIGURACIÓN

NOTA: al conectarse a una barrera homologada, los dispositivos electrónicos intrínsecamente seguros del Jupiter® 200 permiten retirar las cubiertas con la energía activada – incluso si se sabe que el área es peligrosa.



Pantalla	Comentario	
Unidades!	Pulse ₄ ^J	El último caracter de la primera línea de la pantalla cambia a «!». Este signo confirma que los valores/opciones de la segunda línea pueden modificarse con los botones + y †.
Unidades! Cm	Pulse †↓	 Desplácese por las opciones o incremente/disminuya los valores de la segunda línea de la pantalla con los botones ↓ y ↑. * Acepte los valores/opciones según lo seleccionado con el botón ↓.
Unidades Cm	Pulse ↑↓	Desplácese por el menú.


CONTRASEÑA =


PANTALLA	ACCIÓN	COMENTARIO
Ctraseña 0	La pantalla muestra «0»	Ajuste por defecto de fábrica La información no está protegida
Ctraseña! 1	Pulse y el último caracter cambia a «!» Ingrese su contraseña personal con y ↑ (cualquier valor entre 1 y 255) Pulse para confirmar	Configuración de contraseña
	Pulse → e ingrese la contraseña anterior Pulse → y el último caracter cambia a «!» Ingrese su nueva contraseña con → y ↑ (cualquier valor entre 1 y 255) Pulse → para confirmar	Cambio de contraseña
NvaCtras 4096	La pantalla muestra un valor encriptado, ingrese su contraseña o llame a Magnetrol para solicitar ayuda para recuperar su contraseña si fuera necesario	La información está protegida con una contraseña válida

NOTA: la protección de la contraseña se activa si no se pulsa alguna tecla dentro de 5 minutos.

CONFIGURACIÓN

TERMINOLOGÍA I





ANTES DE PONER EN MARCHA

Inicie desde el modo de ejecución:

- 1. Seleccione el idioma deseado para la configuración: inglés o español en la pantalla de idioma (22 ó 25) «Lenguaje». Desplácese hacia arriba para buscar rápidamente la pantalla de selección de idioma.
- 2. Determine el tipo de medición:

a. Sólo nivel
b. Sólo interfaz
c. Interfaz y nivel
d. Nivel e interfaz
(páginas 6 y 7)
(páginas 8 y 9)
(páginas 10 y 11)
(páginas 11 y 12)

Desplácese hacia abajo hasta que la pantalla lea «TipoMed». La unidad mostrará ahora sólo las pantallas aplicables para el tipo de medición seleccionado.

- 3. Desplácese una pantalla hacia abajo y seleccione la unidad de medición aplicable en «Unidades», todos los valores de configuración serán ingresados en esa unidad de medición.
- 4. Consulte el procedimiento de configuración del tipo de medición seleccionado.
- 5. Consulte la página 14 para ver todas las pantallas de diagnóstico ocultas. Estas pantallas permiten que el usuario avanzado configure la unidad para aplicaciones especiales o solucione problemas de la unidad en el campo. NO se recomienda acceder a esta caja de herramientas sin el asesoramiento correcto o sin contar con un entrenamiento adecuado.

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: Sólo nivel – Señal de lazo (PV) es Nivel

	Pantalla	Acción	Comentario
Modo de ejecución	*Estado* *Nivel* *% Salida* *Lazo*	Pantalla de transmisor	Los valores por defecto del transmisor se repiten cada 8 segundos. Estado «Estado», Volumen «Volumen», % de salida «% Salida», y Lazo «Lazo».
ejec	② Nivel xxx.xx	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra el valor de nivel en las unidades de medición seleccionadas.
do de	3 % Salida xx.xx	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra la medida de % de salida que se origina del rango de 20 mA.
Mo	4 Lazo xx.xx mA	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra la medida de lazo (mA).
	(5) TipoMed (selecc.)	Seleccione el tipo de medición	Seleccione nivel «SoloNivl».
	6 Unidades (selecc.)	Seleccione unidades para nivel	cm «Cm» o pulgadas «pulgadas».
	7 Long Sda xxx.xx	Ingrese la longitud exacta de la sonda	Ingrese según los últimos 3 dígitos del número de pieza de la sonda en la placa: de 15 cm a 999 cm por ejemplo, 242-AD11-1AA-AM-280, ingrese «280» cm de longitud de sonda.
	8 Cal 4mA xxx.xx	Ingrese el PV para 4 mA	Ingrese el punto de nivel 4 mA, medido desde el punto de referencia en las unidades de nivel seleccionadas.
ý n	Cal 20mA xxx.xx	Ingrese el PV para 20 mA	Ingrese el punto de nivel 20 mA, medido desde el punto de referencia en las unidades de nivel seleccionadas.
Configuración	Niv Intv xxx.xx	Ingrese el valor de desajuste	Como ingresar los valores de configuración desde el extremo de la sonda es pesado, puede introducirse un desajuste para determinar un nuevo punto de referencia. Este punto de referencia puede estar por debajo de la sonda (desajuste positivo) o al nivel de la sonda (desajuste negativo). Consulte la página 5 "Terminología".
	Amortig xx.x s	Ingrese el factor de amortiguamiento.	Puede agregarse un factor de amortiguamiento (1-25 segundos) para regular una presentación y/o salida ruidosa debido a la turbulencia. Por debajo de 15 seg. = incrementos de 0,1 seg. Por encima de 15 seg. = incrementos de 1 seg.
	(12) Falla (Selecc.)	Ingrese el valor para el error.	Seleccione «3.6mA», «22mA» o mantenga el último valor «MANTENER». En caso de falla en el lazo, una señal de error seguirá el proceso del fallo; que significa que la unidad mostrará 3,6 mA cuando la corriente de lazo revisada por el dispositivo se encuentre muy baja. La unidad mostrará 22 mA en caso que la corriente de lazo revisada se encuentre muy alta.
	13 ID HART XX	Ingrese el número de identificación HART.	Seleccione una dirección de sondeo HART (0-15). Ingrese 0 para la instalación de un solo transmisor.

= Inicio rápido

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: Sólo nivel

	Pantalla	Acción	Comentario
	Ajust 4 xxxx	Ajuste bien el punto 4 mA.	Adhiera un medidor de mA a la salida. Si la salida no es igual a 4,0 mA, ajuste el valor en la pantalla para que sea igual a 4,00 mA.
	(15) Ajust 20 xxxx	Ajuste bien el punto 20 mA.	Adhiera un medidor de mA a la salida. Si la salida no es igual a 20,0 mA, ajuste el valor en la pantalla para que sea igual a 20,00 mA.
	Prba Lzo xx.x mA	Ingrese un valor de salida de mA.	Establezca una salida de mA a cualquier valor dado para realizar la prueba de lazo.
	BdaMuert xx.x	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
	Mnt Snsr (selecc.)	Seleccione el tipo de montaje.	«InNvlsup» Montaje externo de Jupiter – Montaje superior de Jupiter
0			«InNvlinf» Montaje externo de Jupiter – Montaje inferior de Jupiter
Diagnóstico			«InsDrcta» Montaje directo de Jupiter – NPT, BSP y Bridado ≤ 600 lb. / PN160
<u>lu</u>			«InsExtnd» Montaje directo de Jupiter – Bridado ≥ 900 lb. / PN250
Diag	Trim Nvl	Ingrese un valor para ajustar la lectura de nivel.	Permite equilibrar una desviación de nivel fijo.
	20 Cnta F1 xxxx	Pantalla de diagnóstico.	Muestra el tiempo transcurrido desde el pulso de inicio hasta la señal reflejada del nivel.
	(21) NvaCtras	Ingrese nueva contraseña.	Use las flechas para seleccionar el valor deseado. Valores entre 0 y 255.
	22 Lenguaje (selecc.)	Seleccione el idioma	Seleccione «Ingles» o «Español».
	JupiterHT Ver 3.0A	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica. «Ver» se refiere a la versión de software.
	24 DispFact (selecc.)	Diagnóstico avanzado.	Consulte la página 14.

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: Sólo interfaz – Señal de Iazo (PV) es Nivel de interfaz

	Pantalla	Acción	Comentario
Modo de ejecución	*Estado* *NivelInt* *% Salida* *Lazo*	Pantalla de transmisor	Los valores por defecto del transmisor se repiten cada 8 segundos. Estado «Estado», Volumen «Volumen», % de salida «% Salida», y Lazo «Lazo».
ejec	② NivelInt xxx.xx	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra el valor de interfaz en las unidades de medición seleccionadas.
ap op	3 % Salida xx.xx	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra la medida de $\%$ de salida que se origina del rango de 20 mA.
Mo	4 Lazo xx.xxx mA	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra la medida de lazo (mA).
	TipoMed (selecc.)	Seleccione el tipo de medición	Seleccione interfaz «Solo Int».
	6 Unidades (selecc.)	Seleccione unidades para nivel	cm «Cm» o pulgadas «pulgadas».
	7 Long Sda xxx.xx	Ingrese la longitud exacta de la sonda	Ingrese según los últimos 3 dígitos del número de pieza de la sonda en la placa: de 15 cm a 999 cm por ejemplo, 242-AD11-1AA-AM-280, ingrese «280» cm de longitud de sonda.
	8 Cal 4mA xxx.xx	Ingrese el PV para 4 mA	Ingrese el punto de nivel 4 mA, medido desde el punto de referencia en las unidades de nivel seleccionadas.
ón	Cal 20mA xxx.xx	Ingrese el PV para 20 mA	Ingrese el punto de nivel 20 mA, medido desde el punto de referencia en las unidades de nivel seleccionadas.
Configuración	Niv Intv xxx.xx	Ingrese el valor de desajuste	Como ingresar los valores de configuración desde el extremo de la sonda es pesado, puede introducirse un desajuste para determinar un nuevo punto de referencia. Este punto de referencia puede estar por debajo de la sonda (desajuste positivo) o al nivel de la sonda (desajuste negativo). Consulte la página 5 "Terminología".
	(I) Amortig xx.x s	Ingrese el factor de amortiguamiento.	Puede agregarse un factor de amortiguamiento (1-25 segundos) para regular una presentación y/o salida ruidosa debido a la turbulencia. Por debajo de 15 seg. = incrementos de 0,1 seg. Por encima de 15 seg. = incrementos de 1 seg.
	(12) Falla (Selecc.)	Ingrese el valor para el error.	Seleccione «3.6mA», «22mA» o mantenga el último valor «MANTENER». En caso de falla en el lazo, una señal de error seguirá el proceso del fallo; que significa que la unidad mostrará 3,6 mA cuando la corriente de lazo revisada por el dispositivo se encuentre muy baja. La unidad mostrará 22 mA en caso que la corriente de lazo revisada se encuentre muy alta.
	13 ID HART XX	Ingrese el número de identificación HART.	Seleccione una dirección de sondeo HART (0-15). Ingrese 0 para la instalación de un solo transmisor.

= Inicio rápido

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: Sólo interfaz – Señal de lazo (PV) es Nivel de interfaz

	Pantalla	Acción	Comentario
	Ajust 4 xxxx	Ajuste bien el punto 4 mA.	Adhiera un medidor de mA a la salida. Si la salida no es igual a 4,0 mA, ajuste el valor en la pantalla para que sea igual a 4,00 mA.
	(15) Ajust 20 xxxx	Ajuste bien el punto 20 mA.	Adhiera un medidor de mA a la salida. Si la salida no es igual a 20,0 mA, ajuste el valor en la pantalla para que sea igual a 20,00 mA.
	Prba Lzo xx.x mA	Ingrese un valor de salida de mA.	Establezca una salida de mA a cualquier valor dado para realizar la prueba de lazo.
	BdaMuert xx.x	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
	Mnt Snsr (selecc.)	Seleccione el tipo de montaje.	«InNvlsup» Montaje externo de Jupiter – Montaje superior de Jupiter
8			«InNvlinf» Montaje externo de Jupiter – Montaje inferior de Jupiter
Diagnóstico			«InsDrcta» Montaje directo de Jupiter – NPT, BSP y Bridado ≤ 600 lb. / PN160
g			«InsExtnd» Montaje directo de Jupiter – Bridado ≥ 900 lb. / PN250
Dia	AjustInt xx.xx	Ingrese un valor para ajustar la lectura de interfaz.	Permite equilibrar una desviación de nivel fijo.
	20 Cnta F1 xxxx	Pantalla de diagnóstico.	Muestra el tiempo transcurrido desde el pulso de inicio hasta la señal reflejada del nivel.
	(21) NvaCtras	Ingrese nueva contraseña.	Use las flechas para seleccionar el valor deseado. Valores entre 0 y 255.
	22 Lenguaje (selecc.)	Seleccione el idioma	Seleccione «Ingles» O «Español».
	JupiterHT Ver 3.0A	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica. «Ver» se refiere a la versión de software.
	DispFact (selecc.)	Diagnóstico avanzado.	Consulte la página 14.

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: Interfaz y nivel – Señal de lazo (PV) es Nivel de interfaz

	Pantalla	Acción	Comentario
	Pantalia	ACCION	Contentario
ión	*Estado* *Nivel* *% Salida* *Lazo*	Pantalla de transmisor	Los valores por defecto del transmisor se repiten cada 8 segundos. Estado «Estado», Volumen «Volumen», % de salida «% Salida», y Lazo «Lazo».
Modo de ejecución	2 NivelInt xxx.xx	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra el valor de nivel de interfaz en las unidades de medición seleccionadas.
de e	3 % Salida xx.xx	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra la medida de $\%$ de salida que se origina del rango de 20 mA.
Modo	4 Lazo xx.xx mA	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra la medida de lazo (mA).
	Nivel xxx.xxx	Pantalla de transmisor	La unidad muestra el nivel localmente superior de líquido.
	6 TipoMed (selecc.)	Seleccione el tipo de medición	Seleccione interfaz y nivel «Int&Nv1».
	7 Unidades (selecc.)	Seleccione unidades para nivel	cm «Cm» o pulgadas «pulgadas».
	8 Long Sda xxx.xx	Ingrese la longitud exacta de la sonda	Ingrese según los últimos 3 dígitos del número de pieza de la sonda en la placa: de 15 cm a 999 cm por ejemplo, 242-AD11-1AA-AM-280, ingrese «280» cm de longitud de sonda.
	Cal 4mA xxx.xx	Ingrese el PV para 4 mA	Ingrese el punto de nivel 4 mA, medido desde el punto de referencia en las unidades de nivel seleccionadas.
'n	10 Cal 20mA xxx.xx	Ingrese el PV para 20 mA	Ingrese el punto de nivel 20 mA, medido desde el punto de referencia en las unidades de nivel seleccionadas.
Configuración	(I) Niv Intv xxx.xx	Ingrese el valor de desajuste	Como ingresar los valores de configuración desde el extremo de la sonda es pesado, puede introducirse un desajuste para determinar un nuevo punto de referencia. Este punto de referencia puede estar por debajo de la sonda (desajuste positivo) o al nivel de la sonda (desajuste negativo). Consulte la página 5 "Terminología".
J	(12) Amortig xx.x s	Ingrese el factor de amortiguamiento.	Puede agregarse un factor de amortiguamiento (1-25 segundos) para regular una presentación y/o salida ruidosa debido a la turbulencia. Por debajo de 15 seg. = incrementos de 0,1 seg. Por encima de 15 seg. = incrementos de 1 seg.
	[3] Falla (Selecc.)	Ingrese el valor para el error.	Seleccione «3.6mA», «22mA» o mantenga el último valor «MANTENER». En caso de falla en el lazo, una señal de error seguirá el proceso del fallo; que significa que la unidad mostrará 3,6 mA cuando la corriente de lazo revisada por el dispositivo se encuentre muy baja. La unidad mostrará 22 mA en caso que la corriente de lazo revisada se encuentre muy alta.
	ID HART XX	Ingrese el número de identificación HART.	Seleccione una dirección de sondeo HART (0-15). Ingrese 0 para la instalación de un solo transmisor.

= Inicio rápido

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: Interfaz y nivel – Señal de lazo (PV) es Nivel de interfaz

	Pantalla	Acción	Comentario
	(15) Ajust 4 xxxx	Ajuste bien el punto 4 mA.	Adhiera un medidor de mA a la salida. Si la salida no es igual a 4,0 mA, ajuste el valor en la pantalla para que sea igual a 4,00 mA.
	Ajust 20 xxxx	Ajuste bien el punto 20 mA.	Adhiera un medidor de mA a la salida. Si la salida no es igual a 20,0 mA, ajuste el valor en la pantalla para que sea igual a 20,00 mA.
	Prba Lzo xx.x mA	Ingrese un valor de salida de mA.	Establezca una salida de mA a cualquier valor dado para realizar la prueba de lazo.
	BdaMuert xx.x	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
	Mnt Snsr (selecc.)	Seleccione el tipo de montaje.	«InNvlsup» Montaje externo de Jupiter – Montaje superior de Jupiter
			«InNvlinf» Montaje externo de Jupiter – Montaje inferior de Jupiter
			«InsDrcta» Montaje directo de Jupiter – NPT, BSP y Bridado ≤ 600 lb. / PN160
tico			«InsExtnd» Montaje directo de Jupiter - Bridado ≥ 900 lb. / PN250
Diagnóstico	(20) Trim Nvl xx.xx	Ingrese un valor para ajustar la lectura de nivel.	Permite equilibrar una desviación de nivel fijo.
۵	21 AjustInt xx.xx	Ingrese un valor para ajustar la lectura de interfaz.	Permite equilibrar una desviación de nivel fijo.
	22 Cnta F1 xxxx	Pantalla de diagnóstico de flotador 1 (consulte la página 5 "Terminología").	Muestra el tiempo transcurrido desde el pulso de inicio hasta la señal reflejada del flotador 1.
	CntaF2 xxxx	Pantalla de diagnóstico de flotador 2 (consulte la página 5 "Terminología").	Muestra el tiempo transcurrido desde el pulso de inicio hasta la señal reflejada del flotador 2.
	24 NvaCtras	Ingrese nueva contraseña.	Use las flechas para seleccionar el valor deseado. Valores entre 0 y 255.
	Lenguaje (selecc.)	Seleccione el idioma	Seleccione «Ingles» o «Español».
	JupiterHT Ver 3.0A	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica. «Ver» se refiere a la versión de software.
	27 DispFact (selecc.)	Diagnóstico avanzado.	Consulte la página 14.

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: Nivel e interfaz – Señal de lazo (PV) es nivel superior de líquido

	Pantalla	Acción	Comentario
ión	*Estado* *Nivel* *% Salida* *Lazo*	Pantalla de transmisor	Los valores por defecto del transmisor se repiten cada 8 segundos. Estado «Estado», Volumen «Volumen», % de salida «% Salida», y Lazo «Lazo».
onoe	② Nivel xxx.xx	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra el valor superior de líquido en las unidades de medición seleccionadas.
Modo de ejecución	3 % Salida xx.xx	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra la medida de $\%$ de salida que se origina del rango de 20 mA.
Modo	4 Lazo xx.xx mA	Pantalla de transmisor	El transmisor muestra la medida de lazo (mA).
	5 NivelInt xxx.xxx	Pantalla de transmisor	La unidad muestra el nivel de interfaz local.
	(selecc.)	Seleccione el tipo de medición	Seleccione nivel e interfaz «Nivl∬».
	7 Unidades (selecc.)	Seleccione unidades para nivel	cm «Cm» o pulgadas «pulgadas».
	8 Long Sda xxx.xx	Ingrese la longitud exacta de la sonda	Ingrese según los últimos 3 dígitos del número de pieza de la sonda en la placa: de 15 cm a 999 cm por ejemplo, 242-AD11-1AA-AM-280, ingrese «280» cm de longitud de sonda.
	Cal 4mA xxx.xx	Ingrese el PV para 4 mA	Ingrese el punto de nivel 4 mA, medido desde el punto de referencia en las unidades de nivel seleccionadas.
ión	Cal 20mA xxx.xx	Ingrese el PV para 20 mA	Ingrese el punto de nivel 20 mA, medido desde el punto de referencia en las unidades de nivel seleccionadas.
Configuración	(I) Niv Intv	Ingrese el valor de desajuste	Como ingresar los valores de configuración desde el extremo de la sonda es pesado, puede introducirse un desajuste para determinar un nuevo punto de referencia. Este punto de referencia puede estar por debajo de la sonda (desajuste positivo) o al nivel de la sonda (desajuste negativo). Consulte la página 5 "Terminología".
	12 Amortig xx.x s	Ingrese el factor de amortiguamiento.	Puede agregarse un factor de amortiguamiento (1-25 segundos) para regular una presentación y/o salida ruidosa debido a la turbulencia. Por debajo de 15 seg. = incrementos de 0,1 seg. Por encima de 15 seg. = incrementos de 1 seg.
	[3] Falla (Selecc.)	Ingrese el valor para el error.	Seleccione «3.6mA», «22mA» o mantenga el último valor «MANTENER». En caso de falla en el lazo, una señal de error seguirá el proceso del fallo; que significa que la unidad mostrará 3,6 mA cuando la corriente de lazo revisada por el dispositivo se encuentre muy baja. La unidad mostrará 22 mA en caso que la corriente de lazo revisada se encuentre muy alta.
	ID HART XX	Ingrese el número de identificación HART.	Seleccione una dirección de sondeo HART (0-15). Ingrese 0 para la instalación de un solo transmisor.

= Inicio rápido

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: Nivel e interfaz – Señal de lazo (PV) es nivel superior de líquido

	Pantalla	Acción	Comentario
	Ajust 4 xxxx	Ajuste bien el punto 4 mA.	Adhiera un medidor de mA a la salida. Si la salida no es igual a 4,0 mA, ajuste el valor en la pantalla para que sea igual a 4,00 mA.
	(16) Ajust 20 xxxx	Ajuste bien el punto 20 mA.	Adhiera un medidor de mA a la salida. Si la salida no es igual a 20,0 mA, ajuste el valor en la pantalla para que sea igual a 20,00 mA.
	17 Prba Lzo xx.x mA	Ingrese un valor de salida de mA.	Establezca una salida de mA a cualquier valor dado para realizar la prueba de lazo.
	BdaMuert xx.x	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
	Mnt Snsr	Seleccione el tipo de montaje.	«InNvlsup» Montaje externo de Jupiter – Montaje superior de Jupiter
	(selecc.)	,	«InNvlinf» Montaje externo de Jupiter – Montaje inferior de Jupiter
			«InsDrcta» Montaje directo de Jupiter – NPT, BSP y Bridado ≤ 600 lb. / PN160
<u>:</u>			«InsExtnd» Montaje directo de Jupiter - Bridado ≥ 900 lb. / PN250
Diagnóstico	20 Trim Nvl	Ingrese un valor para ajustar la lectura de nivel.	Permite equilibrar una desviación de nivel fijo.
Dia	②1 AjustInt xx.xx	Ingrese un valor para ajustar la lectura de interfaz.	Permite equilibrar una desviación de nivel fijo.
	22 Cnta F1 xxxx	Pantalla de diagnóstico de flotador 1 (consulte "Terminología").	Muestra el tiempo transcurrido desde el pulso de inicio hasta la señal reflejada del flotador 1.
	CntaF2 xxxx	Pantalla de diagnóstico de flotador 2 (consulte "Terminología").	Muestra el tiempo transcurrido desde el pulso de inicio hasta la señal reflejada del flotador 2.
	24 NvaCtras	Ingrese nueva contraseña.	Use las flechas para seleccionar el valor deseado. Valores entre 0 y 255.
	25 Lenguaje (selecc.)	Seleccione el idioma	Seleccione «Ingles» o «Español».
	JupiterHT Ver 3.0A	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica. «Ver» se refiere a la versión de software.
	DispFact (selecc.)	Diagnóstico avanzado.	Consulte la página 14.

MENÚ: PROCEDIMIENTO PASO A PASO – Jupiter 200: CONFIGURACIÓN AVANZADA

Pantallas de diagnóstico ocultas. No acceda sin ayuda o sin haber seguido un entrenamiento avanzado.

	Pantalla	Acción	Comentario
	① DispFact Selecc.	Revise los parámetros de fábrica	Seleccione «SI» para revelar los parámetros de fábrica; «NO» para ocultar.
	2 Historia (estado actual)	Revise los mensajes de diagnóstico.	Una revisión acumulada de todos los mensajes de diagnóstico. Pulse dos veces el botón enter para borrar.
	③ TiempAct Xx h	Modo de presentación.	Muestra el tiempo en horas que la unidad está en funcionamiento desde el último encendido.
	4 Historia Reset	Pantalla de diagnóstico.	Seleccione «SI» para borrar «Historia».
	(5) Ftr Conv xxxx	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
	6 Ofst Esc xxx	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
	7 F1Umbral	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
óstico	8 F1Polar	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
Diagnóstico	9 F2Umbral	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica. Sólo se aplica para la configuración "Interfaz y Nivel" o "Nivel e Interfaz".
	10 F2Polar	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica. Sólo se aplica para la configuración "Interfaz y Nivel" o "Nivel e Interfaz".
	(1) AjsteSns xxx	Cambie el valor encriptado	Ingrese un valor ascendente o descendente para detectar la superficie de líquido. Permite un buen ajuste de ganancia.
	12 Ampl Emp	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica.
	(13) Sep Min	Ninguno, no ajuste.	Ajuste de fábrica. Sólo se aplica para la configuración "Interfaz y Nivel" o "Nivel e Interfaz".
	TempElec xxx C	Ninguno, no ajuste.	Muestra la temperatura interna de la caja.
	MaxTemp xxx C	Ninguno, no ajuste.	Pantalla de diagnóstico, muestra la temperatura interna máxima registrada de la caja.
	MinTemp xxx C	Ninguno, no ajuste.	Pantalla de diagnóstico, muestra la temperatura interna mínima registrada de la caja.

Para obtener más detalles acerca del uso de PACTware y FDT, consulte el manual de instrucciones 59-601

QUÉ ES FDT, PACTware Y DTM

- FDT (Field Device Tool) es un nuevo código de interfaz que describe la estandarización entre los programas estructurales (por ejemplo, PACTware) y DTM (Device Type Manager).
- PACTware (Process Automation Configuration Tool) es un programa estructural. Es un programa de software independiente a los dispositivos que se comunica con todos los DTM.
- DTM (Device Type Manager) es un controlador de software específico para dispositivos diseñado para operar dentro de un programa estructural compatible con FDT como por ejemplo PACTware. Incluye toda la información especial necesaria para comunicarse con un dispositivo específico (por ejemplo, Pulsar RX5). Hay dos categorías básicas de DTM—Comunicación (HART, Fieldbus®, Profibus®, etc.) y Dispositivo de campo (por ejemplo, Transmisor de radar Pulsar RX5).

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

A continuación se indican los requerimientos generales para obtener un funcionamiento adecuado de este programa:

Procesador Pentium® II 500 MHz.

128 MB RAM.

120 MB de espacio libre en disco duro.

Windows® XP/2000 (Service Pack 1) / NT 4.0 (Service Pack 6).

Resolución de gráficos 1024x768 (color de 16 bits).

Internet Explorer 5.0.

Interfaz de serie RS232.

Interfaz de serie RS232-HART o USB-HART para una conexión punto a punto o conversor RS232-RS485 para conexión a Hart Multiplexer.

DTM de comunicación con HART.

Transmisor con revisión de corriente HART.

CONEXIONES =

El siguiente diagrama muestra una configuración de hardware normal. Observe todos los códigos al adherirse a los lazos del instrumento en áreas peligrosas o al medir los medios inflamables. Las computadoras no son dispositivos intrínsecamente seguros.

Fuente de alimentación: Para uso general / intrínsecamente seguro / a prueba de explosiones: mín. 12 V CC Barrera galvánica: máx.: 28,4 V CC a 94 mA para unidades intrínsecamente seguras (no necesario para modelos para uso general y a prueba de explosiones).


PANTALLAS MÁS COMÚNMENTE USADAS =

- Parametrización en línea: permite al usuario configurar la unidad en línea.
- Parametrización desconectada: permite al usuario configurar la unidad desconectado.
- Vista del tanque: presenta una ventana operativa común que muestra gráficamente un % de salida de nivel.
- Forma de onda: muestra la curva de ecos real. La forma de onda es una herramienta muy útil para la configuración avanzada y solución de problemas.
- Tendencia del proceso: puede determinarse la tendencia y guardarse todos los datos clave (nivel, % de salida, lazo), las escalas pueden adaptarse.
- Dispositivo/diagnóstico: el diagnóstico: la pantalla de diagnóstico permite la revisión de todas las fallas, advertencias y mensajes internos.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Este programa ofrece una variedad de información importante para la solución efectiva de problemas. Si surge un problema y se necesita ayuda de la fábrica para realizar un análisis, esté listo para guardar y enviar por correo electrónico los siguientes archivos:

- PARÁMETROS EN LÍNEA: la lista completa de datos de configuración.
- TENDENCIA DEL PROCESO información que incluya la hora de la condición de falla/error.
- FORMA DE ONDA que muestre la condición de falla/error (si es posible).
- MONITOR DE ERRORES (MONITOR DE VISUALIZA-CIÓN/ERRORES) que incluya la condición de falla/error.



PACTware^{*}

Para fácil instalación de PACTware, consulte el manual de instrucciones 59-600

CONEXIONES =

Conexión de su comunicador Hart:

- en terminales de energía (+) y (-) en compartimiento de conexiones
- en la primera caja de conexiones entre la unidad y la sala de control.

IMPORTANTE: La comunicación HART® digital se sobrepone en el lazo de 4-20 mA y requiere un mínimo de resistencia de carga de 250 Ω y un máximo de resistencia de carga de 450 Ω .

VERIFICACIÓN HART® =

Antes de iniciar el procedimiento de configuración HART® – revise si su comunicador HART® cuenta con los Descriptores de dispositivos (DD) Jupiter adecuados.

 I/O
 inicie el comunicador

 Seleccione NO:
 se desconecta

 Seleccione 4:
 utilidad

 Seleccione 5:
 simulación

Seleccione 5: simulación Verifique el fabricante: Magnetrol

Fecha de lanzamiento de HCF	Versión HART	Compatible con software
Julio 2003	Dev V2 DD V1	Versión 2.0A 2.0B
Julio 2006	Dev V3 DD V2	Versión 3.0A y posterior

Si no se encuentra la versión de software adecuada, consulte a su Centro de servicio HART® local para cargar los Descriptores de dispositivos Jupiter correctos.

MENÚ HART


I/O Inicie el dispositivo

- Ingrese Instalación del dispositivo «DEVICE SET UP»
 Pulse una de las siguientes teclas alfanuméricas (si no se pulsa una tecla después de 8 seg., la unidad pasará automáticamente al modo RUN y mostrará alternativamente la señal de Nivel/% de Salida y Lazo
 - 1 para ingresar Calibración «CALIBRATION» (consulte la página 11 para obtener más información)
 - 2 para ingresar Instalación básica «BASIC SET UP» HART general
 - 3 para Instalación avanzada «ADVANCED SET UP» (consulte la página 11 para obtener más información)
 - 4 para ingresar Diagnóstico «DIAGNOSTICS» (consulte la página 11 para obtener más información)
 - 5 para ingresar Revisión «REVIEW» para revisar todos los ajustes.

MENSAJES DE ERROR DE HART

Pantalla LCD	Clase	Estado de HART	SIL1	SIL2	Descripción
TrimReqd	Advertencia	Sí	Sí	Sí	Los valores del ajuste de DAC del lazo son por defecto, salida de lazo inexacto
Cal Reqd	Advertencia	Sí	Sí	Sí	Parámetros de calibración por defecto en uso, lectura de nivel inexacta
Lo Temp	Advertencia	Sí	Sí	Sí	Temperatura actual en compartimiento de dispositivos electrónicos está por debajo de los -40°C
Hi Temp	Advertencia	Sí	Sí	Sí	Temperatura actual en compartimiento de dispositivos electrónicos está por encima de los +80°C
Float 2 Fail	Falla	Sí	Sí	Sí	No se detecta señal de nivel del Flotador 2
Float 1 Fail	Falla	Sí	Sí	Sí	No se detecta señal de nivel del Flotador 1
No Signal	Falla	Sí	Sí	Sí	No se detecta señal de nivel de ningún flotador
LoopFail	Falla	Sí	Sí	Sí	La corriente del lazo es diferente al valor ordenado
Snsr Brd Fail	Falla	Sí	Sí	Sí	Lectura inválida del Tablero analógico
DfltParm	Falla	Sí	Sí	Sí	Se ha determinado por defecto los parámetros no volátiles

CONFIGURACIÓN USANDO HART®



MANTENIMIENTO

SOLUCION DE PROBLEMAS -


Problema		Solución	
El transmisor no rastrea nivel.	(Montaje externo)	Retire el transmisor de la columna de tubería y pruebe con el imán de reajuste. Pase el imán desde el fondo hasta la punta de la sonda. Verifique el punto cero y la calibración del rango. Si no hay cambio en la salida, consulte con la fábrica.	
	(Inserción directa)	El flotador se atascó, La sonda se dobló (Cámara)	
El flotador dentro del indicador de nivel se mueve lentamente o no se mueve.		Asegúrese que el indicador magnético de nivel esté en posición vertical.	
		El líquido del proceso que se está midiendo puede ser muy viscoso y es posible que se requiera aplicar calor para hacer que el material sea más fluido.	
		Es posible que se necesite volver a verificar la gravedad específica del líquido del proceso y el peso del flotador.	
		El líquido que se está midiendo puede contener partículas magnéticas que se recolectan en la sección magnética del flotador causando un arrastre. Si esto sucede, puede adquirirse trampas magnéticas en la fábrica.	
		Es posible que se requiera una inspección visual para ver si el flotador ha colapsado.	
Todos los valores de NIVEL, % SALIDA, y LAZO son inexactos.		Los datos de configuración básica son dudosos. Reconfigure la longitud de sonda y el desajuste. Asegúrese que el nivel sea exacto. Reconfigure los valores de lazo.	
Los valores de NIVEL, % SALIDA, y I	_AZO fluctúan.	Turbulencia, aumente el factor de amortiguamiento hasta que las lecturas se estabilicen.	
La lectura de nivel en pantalla es correcta, pero el valor de lazo se atascó en 4 mA.		Establezca la dirección de sondeo en cero.	

MAL FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA





Temperatura ambiente	Síntoma
<-20°C	La pantalla puede estar temporalmente en blanco
>+70°C	La pantalla puede estar temporalmente en negro
-20°C hasta +70°C	La pantalla se recuperará sin presentar daños

DIAGRAMA DE FLUJO PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



MANTENIMIENTO





MENSAJES DE ESTADO/ERROR =

Mensaje en pantalla	Acción	Comentario	
OK	Ninguna	Modo operativo normal	
Inicial	Ninguna	El programa se está iniciando, lectura de nivel mantenida en punto de ajuste 4 mA. Este estado es transitorio.	
SinSeñal	No se está detectando señal de nivel	Asegúrese que el flotador no esté dañado y que esté dentro del rango de medición.	
AltaTemp	Temperatura actual en compartimiento de dispositivos electrónicos está por encima de los +80°C	 Es posible que sea necesario trasladar el transmisor para asegurarse que la temperatura ambiente se encuentre dentro de la especificación Cambie a un transmisor de montaje remoto 	
BajaTemp	Temperatura actual en compartimiento de dispositivos electrónicos está por debajo de los -40°C	Es posible que sea necesario trasladar el transmisor para asegurarse que la temperatura ambiente se encuentre dentro de la especificación Cambie a un transmisor de montaje remoto	
ReqAjust	Los valores de lazo estableci- dos por la fábrica son por defecto, es posible que la salida de lazo sea inexacta	Consulte a fábrica	
Cal PD	Los parámetros de calibración por defecto establecidos por la fábrica están en uso, es posible que la lectura de nivel sea ine- xacta	Consulte a fábrica	
FallaLaz	La corriente de lazo es diferente al valor esperado	Consulte a fábrica Nota: en caso de falla en el lazo, una señal de error seguirá el proceso del fallo; que significa que la unidad mostrará 3,6 mA cuando la corriente de lazo revisada por el dispositivo se encuentre muy baja. La unidad mostrará 22 mA en caso que la corriente de lazo revisada se encuentre muy alta.	
Dflt Par	Se ha determinado por defecto los parámetros no volátiles internos	Consulte a fábrica	
Falla F2	No se detecta señal de nivel del flotador 2	Asegúrese que se esté usando 2 flotadores, que no estén dañados, y que se encuentren dentro del rango de medición	
Falla F1	No se detecta señal de nivel del flotador 1	Asegúrese que el flotador no esté dañado, y que se encuentre dentro del rango de medición	
TablSnsr	El tablero de medición no responde	Consulte a fábrica	

Programa de PC PACTware™

La serie JUPITER® 200 ofrece la capacidad de realizar un análisis de Tendencia y Forma de onda empleando un administrador de dispositivos (DTM) PACTware. Es una poderosa herramienta para solución de problemas que puede ayudar a resolver algunos de los Mensajes de error que se indican anteriormente.

Para obtener más información, consulte los boletines informativos 59-101 y 59-601.

Código de pedido gratuito: 090-0059-200 (incluido en cada pedido).

NIVELES DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD 1 Y 2


Jupiter® es el único transmisor magnetostrictivo que alcanza la clasificación SIL 2 como dispositivo 1001 según la Normativa IEC 61508. El siguiente cuadro otorga la posibilidad de comparar de forma individualizada el rendimiento SIL de Jupiter con los demás transmisores de nivel.

1001: El dispositivo uno de uno significa que sólo un transmisor alcanzó la clasificación SIL sugerida por el fabricante. El uso de 2 transmisores para alcanzar una clasificación SIL más alta a menudo se manifiesta como dispositivos 1002 (uno de dos).

SFF: La fracción de falla segura es la proporción entre las fallas detectadas (seguras y peligrosas) y no detectadas (seguras) del instrumento versus las fallas totales del instrumento. El % de esta proporción es preferentemente el más alto posible.

PFDavg: Probabilidad promedio de falla disponible. Este valor es preferentemente el más bajo posible. Para obtener más información, solicite el informe FMEDA del transmisor Jupiter establecido por Exida.


	Dispositivos electróni- cos estándares		Dispositivos electrónicos SIL avanzados	
SIL	1 como 1001		2 como 1001	
Tipo de instrumento	В		В	
SFF	83,7%		90,7%	
PFDavg	9,60E-04		5,45E-04	
	FITS	Anual	FITS	Anual
Error peligroso no detectado	218	1,91E-03	123	1,08E-03
Error peligroso detectado	698	6,11E-03	793	6,95E-03
Seguro	421	3,69E-03	413	3,62E-03




Solicite nuestro manual SIL 41-299

IDENTIFICACIÓN DE FALLA DEL FLOTADOR


El transmisor Jupiter® 200 con dispositivos electrónicos SIL avanzados utiliza una sonda con una zona inactiva o una caja MLI extendida para identificar el hundimiento o el colapso del flotador como una falla del flotador. El Jupiter® 200 con dispositivos electrónicos SIL avanzados cuenta con un flotador para medir el nivel superior o el nivel de interfaz.




Inserción directa



Montaje externo





Consulte la placa, siempre proporcione el nº de pieza y nº de serie completos al solicitar los repuestos.

(1) Módulo eléctrico		
Dígito 2	Pieza de repuesto	
4, 6 o 7	031-2839-001	
5 u 8	031-2840-001	

(2) Tablero de PC de conexiones		
Dígito 2	Pieza de repuesto	
4, 6 o 7	Z30-9151-001	
5 u 8	Z30-9151-004	

(3) Junta tórica		
Pieza de repuesto		
012-2201-237		

(4) Cubierta de caja		
Dígito 3	Pieza de repuesto	
1 o 2	004-9193-003	
3 o 4	004-9193-007	

(5) Cubierta de caja		
Dígito 3	Pieza de repuesto	
1 o 2	036-4410-003	
3 o 4	036-4410-004	

(6) Anillo de retención			
Dígito 5 Dígito 8 Pieza de repues		Pieza de repuesto	
_	1 o A	010-5140-001 (*)	
	2 o B	010-5140-015 (*)	
	3 o C	010-5140-016 (*)	

(*)	si dígito	11	= B entonces	solicite	cantidad:	2
-----	-----------	----	--------------	----------	-----------	---

(8) Disco de alineación				
Dígito 5	Dígito 11	Pieza de repuesto		
D	Α	no aplicable		
	В	consulte a fábrica		

(7) Espaciador de flotador				
Dígito 5	Dígito 8	Dígito 9	Pieza de repuesto	
	1 o A	A, B, C,	004-7644-001	
D	2 o B	M, N o P	004-7644-002	
	3 o C		004-7644-003	
	todos	1, 2, 3, 4, 5, 6 o 9	consulte a fábrica	


(9) Flotador		
Dígito 5	Pieza de repuesto	
D	consulte a fábrica	

ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR

FUNCIONAL/FÍSICA

Descripción		Especificación	
Energía (en termina- les)	HART®	Caja a prueba de incendios ATEX e IEC: 12 a 32 V CC Intrínsecamente seguro ATEX e IEC: 12 a 28,4 V CC	
	Foundation	Caja a prueba de incendios ATEX e IEC: 9 a 32 V CC	
	Fieldbus™	FISCO ATEX e IEC: 9 a 17,5 V CC	
Consumo de energía		0,7 W	
% de salida		4-20 mA con HART®, 3,8 mA a 20,5 mA utilizable (cumple con la norma NAMUR NE 43) o Foundation Fieldbus™ H1	
Resolución		Análoga: 0,01 mA Pantalla: 0,1 unidades	
Resistencia de lazo (consu	ulte el siguiente cuadro)	620 Ω a 20,5 mA - 24 V CC	
Amortiguamiento		Ajustable 0-25 seg.	
Alarma de diagnóstico		Seleccionable 3,6 mA, 22 mA o MANTENGA última salida	
Interfaz de usuario		Comunicador HART®, AMS® o PACT <i>ware</i> ™, Foundation Fieldbus™ y/o teclado de 3 botones	
Pantalla		Pantalla LCD, 2 líneas x 8 caracteres. Muestra nivel (cm/pulgadas), mA y % de nivel.	
Idioma de menú		Inglés/español (Foundation Fieldbus™: inglés)	
Material de caja		IP 66/Aluminio A356T6 (< 0,20% de cobre) o acero inoxidable	
Homologaciones		ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, intrínsecamente seguro	
Ü		ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, FISCO - intrínsecamente seguro ^①	
		ATEX II 1/2 G Ex d IIC T6 Ga/Gb, caja a prueba de incendios	
		IEC Ex ia IIC T4 Ga, intrínsecamente segura	
		IEC Ex ia IIC T4 Ga, FISCO - intrínsecamente seguro ^① IEC Ex d IIC T6, caja a prueba de incendios	
		LRS - Lloyds Register of Shipping (aplicaciones marinas)	
		Hay disponibles otras homologaciones, consulte a fábrica para obtener más detalles	
SIL ^② (Safety Integrity Level)	Dispositivos elec- trónicos estándares	Seguridad funcional para SIL 1 como 1001 / SIL 2 como 1002 de acuerdo con la Norma IEC 61508 – SFF de 83,7% – informes FMEDA completos y hojas de declaración disponibles a solicitud	
	Dispositivos electrónicos avanzados	Seguridad funcional para SIL 2 como 1001 de acuerdo con la norma IEC 61508 – SFF de 90,7% – informes FMEDA completos y hojas de declaración disponibles a solicitud	
Datos eléctricos		Ui = 28,4 V, Ii = 120 mA, Pi = 0,84 W (HART®) Ui = 17,5 V, Ii = 380 mA, Pi = 5,32 W (Foundation Fieldbus™)	
Datos equivalentes		Ci = 2,2 nF, Li = 3 μ H (HART®) Ci = 3 nF, Li = 3 μ H (Foundation Fieldbus TM)	
Protección ambiental		EN 60654-1	
Protección contra caída	S	EN 50178	
Protección contra sobre	cargas	EN 61326 (1000 V)	
Peso neto	Fundición de aluminio	2,7 kg – sólo cabezal de transmisor / dispositivos electrónicos	
	Acero inoxidable	5,7 kg – sólo cabezal de transmisor / dispositivos electrónicos	
Especificaciones	Versión ITK	4.61	
Foundation Fieldbus™	Clasificación de dis-	Link Master (LAS) – seleccionable ON/OFF	
	positivo H1		
	Clasificación de	31PS, 32L	
	perfil H1	4 ·· PP(-) 0 ·· Al (-) ·· 4 ·· TP (-)	
	Bloque funcional	1 x RB(s), 2 x AI (s) y 1 x TB (c)	
	Consumo de energía en	15 mA	
	reposo	15 mg	
	Tiempo de ejecución Archivos CFF	15 ms Descargas disponibles en el proveedor del sistema anfitrión o www.fieldbus.org	
	AIGHNOS OF F	Descargas disperiintes en ei proveedor dei sistema annunon o www.neidbus.org	

CONSUMO DE ENERGÍA



ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR

RENDIMIENTO

Descripción	Especificación
Precisión	± 0,4 mm
Repetibilidad	± 0,005% del rango total o 0,13 mm – cualquiera que sea mayor
Linealidad	± 0,020% del rango total o 0,79 mm – cualquiera que sea mayor
Índice máximo de llenado / drenaje	15 cm/segundo
Tiempo de respuesta	< 0,1 segundo
Tiempo de calentamiento	< 5 segundos
Temperatura ambiente	-20°C a +70°C
Humedad	0-99%, sin condensación
Compatibilidad electromagnética	Cumple con los requerimientos de CE (EN-61326: 1997 + A1 + A2)

ESPECIFICACIONES DE LA SONDA


Descripción		Especificación
Materiales	Sonda	Acero inoxidable 316/316L (1.4401/1.4404) estándar, acabado de superficie mecánicamente pulido o electropulido Hastelloy C® (2.4819) o Monel® (2.4360)
	Flotador	316/316L (1.4401/1.4404), Titanio o Hastelloy C [®] (2.4819)
	Sello de proceso	Ninguno, construcción soldada
Diámetro de so	nda	16 mm
Longitud de so	nda	Mín. 30 cm – máx. 570 cm
Banda muerta	Superior	Modelo de inserción directa: 50 mm Modelo de montaje externo: según la configuración.
	Inferior	76 mm – para unidades con dispositivos electrónicos estándares y un solo flotador 152 mm – para unidades con dispositivos electrónicos estándares y dos flotadores
Zona inactiva -	inferior	127 mm – para unidades con dispositivos electrónicos SIL avanzados
Temperatura de proceso	Inserción directa	-40°C a +95°C – sonda estándar -40°C a +260°C – sonda de alta temperatura
	Montaje externo	-40°C a +120°C – estándar -40°C a +260°C – alta temperatura sin MLI aislado en la fábrica -196°C a +450°C – alta temperatura con MIL aislado en la fábrica
Presión máxim (inserción direc		117 bar a +40°C, limitada a un índice de presión del flotador seleccionado y la conexión de proceso
Servicio de vacío		Vacío completo


 $^{^{\}scriptsize \textcircled{\scriptsize 1}}$ Los valores dependen del flotador y sólo son referenciales.


IDENTIFICACIÓN DEL MODELO

Un sistema de medición completo comprende:


- 1. Jupiter 200: transmisor y sonda (no se incluyen MLI o cajas tal como se muestra en este boletín informativo).
- 2. OPCIÓN: indicador magnético de nivel para uso con Jupiter 200, modelo de montaje externo. Consulte el boletín informativo 46-138.
- 3. Gratuito: Master C.D. de Magnetrol con DTM de Jupiter 200 (PACTware®). Código de pedido: **090-BE59-200** (incluido en cada pedido).
- 4. OPCIÓN: Interfaz MACTek Viator USB HART®: código de pedido: 070-3004-002







Caja de Jupiter, (Vista de 45°)



Dispositivos electrónicos estándares

Dispositivos electrónicos SIL avanzados

Caja de Jupiter

1 Código para inserción directa de Jupiter® 200

NÚMERO DE MODELO BÁSICO

2	4	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos estándares HART®	para nivel total o interfaz
2	5	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos Foundation Fieldbus	para nivel total o interfaz
2	6	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos SIL avanzados HART®	para nivel total o interfaz
2	7	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos estándares HART®	para nivel total e interfaz ¹
2	8	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos Foundation Fieldbus	para nivel total e interfaz ^①

 $^{^{\}scriptsize \scriptsize 0}\,$ La medición de nivel total e interfaz requiere 2 flotadores.

MATERIAL DE CAJA / MONTAJE / ENTRADA DE CABLE

Г	1	Fundición de aluminio, montaje integral con entrada de cable de 3/4" NPT		
	2	Fundición de aluminio, montaje integral con entrada de cable M20 x 1,5		
	3	Acero inoxidable 316, montaje integral con entrada de cable de 3/4" NPT		
	4	Acero inoxidable 316, montaje integral con entrada de cable M20 x 1,5		

HOMOLOGACIONES

1	FM/CSA, intrínsecamente seguro, no inflamable		
3	FM/CSA, a prueba de explosiones		
Α	ATEX, caja a prueba de incendios		
Ε	ATEX, intrínsecamente seguro (dígito 2 = 4, 6 o 7) / ATEX FISCO (dígito 2 = 5 u 8)		
J	IEC, caja a prueba de incendios		
K	IEC, intrínsecamente seguro (dígito 2 = 4, 6 o 7) / ATEX FISCO (dígito 2 = 5 u 8)		
L	INMETRO, caja a prueba de incendios		
М	INMETRO, intrínsecamente seguro (dígito 2 = 4, 6 o 7) / ATEX FISCO (dígito 2 = 5 u 8)		

CONFIGURACIÓN

D Inserción directa

CONEXIÓN DE MONTAJE

En la siguiente página, consulte la tabla de tamaños para cámaras y pozos de aquietamiento.

Roscado

1	1	3/4" NPT
4	1	2" NPT
2	2	1" BSP (G 1")

Tri-Clamp® 1

3 F	PΙ	1" - 1 1/2"	Tri-Clamp®
4 F	РΙ	2"	Tri-Clamp®
5 F	РΙ	3"	Tri-Clamp®
6 F	РΪ	4"	Tri-Clamp®

Bridas ANSI Sólo en combinación con código de material D o E.

2	3	1"	150 lb.	ANSI RF
2	4	1"	300 lb.	ANSI RF
2	5	1"	600 lb.	ANSI RF
2	7	1"	900/1500 lb.	ANSI RF
3	3	1 1/2"	150 lb.	ANSI RF
3	4	1 1/2"	300 lb.	ANSI RF
3	5	1 1/2"	600 lb.	ANSI RF
3	7	1 1/2"	900/1500 lb.	ANSI RF
4	3	2"	150 lb.	ANSI RF
4	4	2"	300 lb.	ANSI RF
4	5	2"	600 lb.	ANSI RF
4	7	2"	900/1500 lb.	ANSI RF
		•		

5 3	3"	150 lb.	ANSI RF
5 4	3"	300 lb.	ANSI RF
5 5	3"	600 lb.	ANSI RF
5 6	3"	900 lb.	ANSI RF
6 3	4"	150 lb.	ANSI RF
6 4	4"	300 lb.	ANSI RF
6 5	4"	600 lb.	ANSI RF
6 6	4"	900 lb.	ANSI RF

Bridas EN (DIN)

Ε	Α	DN80	PN16	EN 1092-1 Tipo A
Е	В	DN80	PN25/40	EN 1092-1 Tipo A
F	Α	DN100	PN16	EN 1092-1 Tipo A
F	В	DN100	PN25/40	EN 1092-1 Tipo A

CONSULTE LA SIGUIENTE PÁGINA

código completo para JUPITER® 200: modelo de inserción directa

X = producto con un requerimiento de cliente específico

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Temperatura máxima de proceso: +95°C

1 acero inoxidable 316/316L (1.4401/1.4404) (estándar) 2 Hastelloy® C (2.4819) 3 Monel® (2.4360)

Temperatura máxima de proceso: +260°C

А	Acero inoxidable 316/316L (1.4401/1.4404) (estándar)
В	Hastelloy® C (2.4819)
С	Monel® (2.4360)
D	Acero inoxidable sanitario 316/316L (1.4401/1.4404) 0,5 μm Ra (20 Ra) acabado de superficie mecánicamente pulido [®]

E Acero inoxidable sanitario 316/316L (1.4401/1.4404)

0,4 μm Ra (15 Ra) acabado de superficie electropulido[®]

FLOTADOR(ES) DE INSERCIÓN DIRECTA

Consulte la siguiente página para obtener información sobre flotadores estándares. Consulte a la fábrica con respecto a flotadores que no se indican para su aplicación.

CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

- A Transmisor a montarse en el recipiente **sin** pozo de aquietamiento

 B Transmisor a montarse en cámara, brida o pozo de aquietamiento
 - UNIDAD DE MEDICIÓN

Longitud de inserción en cm

LONGITUD DE SONDA – Especifique por incremento en cm
Consulte la página 5 para obtener la longitud de sonda versus el rango activo

0 3 0 mín. 30 cm 5 7 0 máx. 570 cm

código completo para JUPITER® 200: modelo de inserción directa

X = producto con un requerimiento de cliente específico

TABLA DE TAMAÑO PARA CÁMARAS Y POZOS DE AQUIETAMIENTO

Consulte la siguiente tabla para identificar el tamaño adecuado de cámara o pozo de aquietamiento para su aplicación. Se recomienda un espacio adecuado para asegurar un funcionamiento apropiado.

Diámetro de flotador	Longitudes de sonda ≤ 366 cm						Longitudes de sonda > 366 cm	
	3" Cédula 5/10	3" Cédula 40	4" Cédula 5/10	4" Cédula 40	4" Cédula 80	4" Cédula 160	4" Cédula 10	4" Cédula 40
47	•	•	•	•	•	•	•	•
51	•		•	•	•	•	•	•
57			•	•	•		•	
64			•	•				
76								

Sólo en combinación con flotador de servicio sanitario y valor Ra correspondiente.

Los flotadores que se indican a continuación son apropiados para la mayoría de aplicaciones. Seleccione el código de flotador de 2 dígitos apropiado y colóquelo en el número de modelo de Jupiter® (ubicación 9 y 10). Consulte a la fábrica acerca de los flotadores personalizados o sobre su aplicación específica.

Flotador de nivel total de inserción directa (capa de líquido más alta)

Gravedad específica mínima de líquido	Acero inoxidable 316/316L	Titanio	Hastelloy® C	Servicio sanitario acero inoxidable 316/316L 0,5 µm Ra (20 Ra)	Servicio sanitario acero inoxidable 316/316L 0,4 µm Ra (15 Ra)
≥ 0,86	AA	ВА	CA	DA	FA
	Ø 51 mm	Ø 51 mm	Ø 47 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm
≥ 0,83	AA	ВА	СВ	DA	FA
	Ø 51 mm	Ø 51 mm	Ø 57 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm
≥ 0,7	AB	ВА	СВ	DB	FB
	Ø 58 mm	Ø 51 mm	Ø 57 mm	Ø 58 mm	Ø 58 mm
≥ 0,68	AB	BB	. 99	DB	FB
	Ø 58 mm	Ø 57 mm	consulte a fábrica	Ø 58 mm	Ø 58 mm
≥ 0,64	AC	BB	99	DC	FC
	Ø 64 mm	Ø 57 mm	consulte a fábrica	Ø 64 mm	Ø 64 mm
≥ 0,52	99	BB	99	99	99
	consulte a fábrica	Ø 57 mm	consulte a fábrica	consulte a fábrica	consulte a fábrica
< 0,52	99	99	99	99	99
	consulte a fábrica	consulte a fábrica	consulte a fábrica	consulte a fábrica	consulte a fábrica

Flotador de nivel de interfaz de inserción directa (capa de líquido inferior o intermedia) [®]

Gravedad específica ca mínima de líquido superior / inferior	Acero inoxidable 316/316L	Titanio	Hastelloy® C	Servicio sanitario acero inoxidable 316/316L 0,5 µm Ra (20 Ra)	Servicio sanitario acero inoxidable 316/316L 0,4 µm Ra (15 Ra)
se hunde / flota	MA	NA	PA	QA	RA
≤ 0,89 / ≥ 1,00	Ø 51 mm	Ø 51 mm	Ø 47 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm
se hunde / flota	MB	NB	PB	QB	RB
≤ 1,00 / ≥ 1,12	Ø 51 mm	Ø 51 mm	Ø 47 mm	Ø 51 mm	Ø 51 mm

① Consulte a fábrica por otros valores de gravedad específica.

VALORES DE PRESIÓN/TEMPERATURA PARA FLOTADORES ESTÁNDARES

Temp °C	Valor de presión (incluye 1,5 x factor de seguridad) bar						
	AA, AB, AC, MA, MB, DA, DB, DC, QA, QB, FA, FB, FC, RA, RB	BA, NA, NB	ВВ	CA, PA, PB	СВ		
20	30,3	51,7	27,6	23,4	22,1		
40	27,8	49,6	26,4	22,7	21,4		
95	26,3	45,2	24,1	22,0	20,6		
120	25,3	39,9	21,2	21,4	20,1		
150	24,3	34,5	18,4	20,9	19,7		
175	23,2	30,7	16,4	20,1	19,0		
200	22,3	27,0	14,3	19,4	18,2		
230	21,7	24,3	13,0	18,8	17,7		
260	21,2	21,6	11,5	18,3	17,2		


Dos flotadores para medición de nivel total e interfaz

Código	Total	Interfaz	
11	AA		
12	AB	MA	
13	AC		
21	AA		
22	AB	MB	
23	AC		
31	ВА	NA	


Código	Total	Interfaz
32	BB	NA
41	ВА	NB
42	BB	
51	CA	PA
52	СВ	
61	CA	PB
62	СВ	

cuando utilice dos flotadores para medir los niveles totales e interfaz de líquido, tome como referencia la tabla de la izquierda para determinar el código de flotador adecuado para insertar en el número de modelo de Jupiter[®].


DIMENSIONES FÍSICAS




Código de flotador	Dim. A mm	Dim. B mm	Dim. C
AA, DA, FA	51	69	47
AB, DB, FB	58	76	51
AC, DC, FC	64	76	54
BA	51	71	50
BB	57	76	53
CA	47	76	52
СВ	57	109	76
MA, QA, RA	51	69	34
MB, QB, RB	51	69	34
NA	51	71	36
NB	51	71	36
PA	47	76	38
PB	47	76	38




Montaje externo Montaje superior




Montaje externo Montaje superior con desajuste



Montaje externo Montaje superior - temperatura alta




Posiciones de montaje de sonda en Atlas™, Stratus™ y Gemini™




Montaje externo Montaje inferior con desajuste




Montaje externo Montaje inferior - temperatura alta



Posiciones de montaje de sonda en Aurora®





Nota: Al especificar la ubicación del montaje, tenga en cuenta los demás accesorios que también pueden montarse en el indicador magnético de nivel (es decir, detectores, aplicación de calor, etc). Elija el montaje de lado izquierdo cuando sea posible.

(estándar)

 $^{^{\}scriptsize \textcircled{1}}$ Añada 5 cm más para dispositivos electrónicos SIL avanzados

1 Código para montaje externo de Jupiter® 200

NÚMERO DE MODELO BÁSICO

2 4	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos estándares HART®	para nivel total o interfaz
2 5	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos Foundation Fieldbus	para nivel total o interfaz
2 6	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos SIL avanzados HART	para nivel total o interfaz
2 7	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos estándares HART®	para nivel total e interfaz [®]
2 8	Transmisor magnetostrictivo con dispositivos electrónicos Foundation Fieldbus	para nivel total e interfaz ¹

Da medición de nivel total e interfaz requiere 2 flotadores, consulte a fábrica por el indicador magnético de nivel (MLI)

MATERIAL DE CAJA / MONTAJE / ENTRADA DE CABLE

1	Fundición de aluminio, montaje integral con entrada de cable de 3/4" NPT
2	Fundición de aluminio, montaje integral con entrada de cable M20 x 1,5
3	Acero inoxidable 316, montaje integral con entrada de cable de 3/4" NPT
1	Acero inovidable 316, montaie integral con entrada de cable M20 y 1.5

HOMOLOGACIONES

1	FM/CSA, intrínsecamente seguro, no inflamable
3	FM/CSA, a prueba de explosiones
Α	ATEX, caja a prueba de incendios
Е	ATEX, intrínsecamente seguro (dígito 2 = 4, 6 o 7) / ATEX FISCO (dígito 2 = 5 u 8)
J	IEC, caja a prueba de incendios
K	IEC, intrínsecamente seguro (dígito 2 = 4, 6 o 7) / ATEX FISCO (dígito 2 = 5 u 8)
L	INMETRO, caja a prueba de incendios

INMETRO, intrínsecamente seguro (dígito 2 = 4, 6 o 7) / ATEX FISCO (dígito 2 = 5 u 8)

CONFIGURACIÓN

E	Montaje superior, sólo código 1 de material de sonda
F	Desajuste de montaje superior, sólo código 1 de material de sonda
G	Desajuste de montaje superior, alta temperatura, sólo código A de material de sonda
Н	Desajuste de montaje inferior, sólo código 1 de material de sonda
J	Desaiuste de montaie inferior, alta temperatura, sólo código A de material de sonda

UBICACIÓN DE MONTAJE

0 0	o 🗌	Montaje externo en indicador magnético de nivel o cámara, lado izquierdo (estándar)
0 1	1	Montaje externo en indicador magnético de nivel o cámara, lado derecho

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE SONDA

ı	1	0	0	Acero inoxidable 316/316L (1.1401/1.4404) (estándar), máximo +120°C
	Α	0	0	Acero inoxidable 316/316L (1.1401/1.4404) (alta temp.), máximo +260°C; +450°C con aislamiento de fibra de vidrio instalado en fábrica

CÓDIGO DE MONTAJE DE CÁMARA

Sin aislamiento de cámara de alta temperatura

- 1 Indicador magnético de nivel con una cámara S10/S40 de 2"
- 2 Indicador magnético de nivel con una cámara S10/S40 de 21/2"
- 3 Indicador magnético de nivel con una cámara S10/S40 de 3"
- 4 Indicador magnético de nivel con una cámara S10/S40 de 4" 5 Indicador magnético de nivel es un diseño de montaje superior
- 0 Ninguno (si ya hay abrazaderas)

- Con aislamiento de cámara de alta temperatura
- E Indicador magnético de nivel con una cámara S10/S40 de 2"
- F Indicador magnético de nivel con una cámara S10/S40 de 21/2"
- G Indicador magnético de nivel con una cámara S10/S40 de 3"
- H Indicador magnético de nivel con una cámara S10/S40 de 4"
- J Indicador magnético de nivel es un diseño de montaje superior
- 0 Ninguno (si ya hay abrazaderas)

UNIDAD DE MEDICIÓN

M

Μ

Longitud de sonda en cm

LONGITUD DE SONDA – Especifique por incremento en cm

Consulte las páginas 9 y 10 para obtener información sobre la longitud

de sonda versus el rango activo

0 3 0	mín. 30 cm
5 7 0	máx. 570 cm

código completo para montaje externo JUPITER® 200

X = producto con un requerimiento de cliente específico

0 0

0



Transmisor magnetostrictivo JUPITER 200

Hoja de datos de configuración

Copie en la página en blanco y guarde los datos de calibración para futura referencia y solución de problemas.

Elemento	Pantalla	Valor	Valor		
Nombre de recipiente					
Nº de recipiente					
Medio de proceso y gravedad específica					
Nº de etiqueta					
Nº de serie				SOLUCIÓN D	E PROBLEMAS
Nº de serie de sonda				Valor del trabajo	Valor indiferente
Nivel	«Nivel»				
Interfaz (opcional)	«NivInt»				
Montaje de sensor	«Mnt Snsr»				
Tipo de medición	«TipoMed»				
Unidades de nivel	«Unidades»				
Longitud de sonda	«Long Sda»				
Desajuste de nivel	«Niv Intv»				
Sensibilidad	«AjsteSns»				
Control de lazo	«Prba Lzo»				
Punto 4 mA	«Cal 4mA»				
Punto 20 mA	«Cal 20mA»				
Amortiguamiento	«Amortig»				
Selección de falla	«Falla»				
Límite«Umbral»					
Dirección de sondeo HART	«ID HART»				
Niveles de acabado	«Trim Nvl»				
Acabado 4 mA	«Ajust 4»				
Acabado 20 mA	«Ajust 20»				
Banda muerta	«BdaMuert»				
Acabado 20 mA	«Ajust 20»				
Límite de flotador 1	«F1Umbral»				
Polaridad de flotador 1	«F1Polar»				
Límite de flotador 2	«F2Umbral»				
Polaridad de flotador 2	«F2Polar»				
Amplitud de controlador	«Ampl Emp»				
Separación mínima	«Sep Min»				
Número de conteos	«Cnta F1»				
	«CntaF2»				
Factor de conversión	«Ftr Conv»				
Temperatura de dispositivos electrónicos	«TempElec»				
Temperatura máxima	«MaxTemp»				
Temperatura mínima	«MinTemp»				
Versión de software					
Nueva contraseña					
Nombre					
Fecha					
Hora					

IMPORTANTE

POLÍTICA DE SERVICIO

Los propietarios de productos Magnetrol pueden solicitar la devolución de un control, o de cualquier pieza de un control para su reconstrucción completa o para su sustitución. Serán reconstruidos o sustituidos con la máxima prontitud. Magnetrol International reparará o sustituirá el control, sin costo alguno para el comprador (o propietario) *aparte de los costos del transporte* si:

- a. Se devuelve dentro del periodo de garantía; y
- b. La comprobación en fábrica determina que la causa del fallo en el funcionamiento es un defecto de materiales o de fabricación.

Si la causa del problema es ajena a nuestro control o **NO** está cubierta por la garantía, se cobrarán los costos de mano de obra y de las piezas necesarias para reconstruir o sustituir el equipo.

En algunos casos, puede resultar conveniente enviar piezas de repuesto, o, en casos extremos, un dispositivo de control completamente nuevo, para sustituir el equipo original antes de su devolución. Si esta es la opción deseada, indique a la fábrica el modelo y los números de serie del dispositivo de control a sustituir. En estos casos, el valor de los materiales devueltos se determinará según la aplicabilidad de nuestra garantía.

No se aceptarán reclamos por uso indebido, mano de obra y daños directos o emergentes.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE MATERIAL

Con el objetivo de poder procesar eficazmente todos los materiales devueltos, resulta esencial que obtenga de fábrica un formulario de "Autorización de devolución de material" (RMA, por sus siglas en inglés). Es obligatorio adjuntar este formulario al material devuelto. Puede obtener este formulario poniéndose en contacto con el representante local de Magnetrol o con la fábrica. Debe incluir la información siguiente:

- 1. Nombre del comprador
- 2. Descripción del material
- 3. Número de serie y número de referencia
- 4. Acción deseada
- 5. Razón para la devolución
- 6. Detalles del proceso

Antes de devolverse a la fábrica, debe limpiarse toda unidad que se haya utilizado en un proceso de acuerdo con las normas de salud y seguridad apropiadas aplicables por el propietario.

Se debe adjuntar una hoja de datos de seguridad (MSDS, por sus siglas en inglés) del material en la parte exterior de la caja de transporte.

Todos los envíos devueltos a la fábrica deberán llegar mediante un transporte con pago adelantado. Magnetrol *no acepta-* rá envíos con cobro a destino.

Todas las piezas de repuesto se enviarán Ex Works.

BOLETÍN INFORMATIVO N°: ES 46-648.1 VIGENTE: ENERO 2013 SUSTITUYE A: Nuevo

CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES



www.	BENELUX FRANCE	Heikensstraat 6, 9240 Zele, België -Belgique Tel. +32 (0)52.45.11.11 • Fax. +32 (0)52.45.09.93 • E-Mail: info@magnetrol.be
	DEUTSCHLAND	Alte Ziegelei 2-4, D-51491 Overath Tel. +49 (0)2204 / 9536-0 • Fax. +49 (0)2204 / 9536-53 • E-Mail: vertrieb@magnetrol.de
ma	INDIA	C-20 Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110 058 Tel. +91 (11) 41661840 • Fax +91 (11) 41661843 • E-Mail: info@magnetrolindia.com
gne	ITALIA	Via Arese 12, I-20159 Milano Tel. +39 02 607.22.98 • Fax. +39 02 668.66.52 • E-Mail: mit.gen@magnetrol.it
etro	RUSSIA	198095 Saint-Petersburg, Marshala Govorova street, house 35A, office 343 Tel. +7-812.702.70.87 • E-Mail: info@magnetrol.ru
)I.cc	U.A.E.	DAFZA Office 5EA 722 • PO Box 293671 • Dubai Tel. +971-4-6091735 • Fax +971-4-6091736 • E-Mail: info@magnetrol.ae
	LIMITED	Halt 4 Decemb Disciness Control Tubiles December 100 West Conserv DLI 45 0TI